



LÍNEA RESPIRATORIA

REF:500492

## FILTRO DE PARTÍCULAS G95P

Para usar con la media máscara y la full face. El filtro p100 para material particulado tiene una eficiencia del 99.97% en contra las partículas de aerosol

### PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- 1 - Los respiradores deben ser seleccionados encajables y con mantenimiento aplicando los estándares de salud y seguridad. Estándar OSHA 29CFR 1910, 134 y el estándar CSA Z94.4-93, los cuales requieren que cada usuario compruebe su uso anualmente y que el empleador tenga escrito un programa respiratorio.
- 2 - No use este respirador cuando la concentración de los contaminantes sean peligrosos para la vida o la salud, sean desconocidos o cuando las concentraciones superen el límite permitido de exposición o aplicar el límite OSHA que es menor.
- 3 - Este respirador no aporta oxígeno. No usar en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno o que contengan monóxido de carbono.
- 4 - Abandone el área contaminada inmediatamente y reemplace el respirador si; a)Se daña; b)Si prueba contaminantes o ocurre alguna irritación; c)Respirar se vuelve difícil; d) Ocurren mareos o malestares.
- 5 - El respirador debe encajar en la cara satisfactoriamente. El bello facial o algunas características faciales puede prohibir el uso efectivo de este producto.
- 6 - Almacene este respirador y sus filtros en un contenedor sellado alejado de áreas contaminadas cuando no este en uso.
- 7 - No abuse, mal use o altere este respirador.
- 8 - No use este filtro en trabajos de limpieza abrasiva, sandblasting o fumigación.
- 9 - No use para aplicaciones con gas o vapor incluyendo aquellas con presencia de pintura en spray.

### ADVERTENCIA

Estos cartuchos ayudan a proteger contra ciertos contaminantes del aire. Antes de usarlo, lea, entienda y cumpla todas las instrucciones incluidas en el panfleto que se incluye con todas las caretas protectoras del respirador Gerson. No hacerlo podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte.

### GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 8234090, y al email [SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM](mailto:SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM) quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

### PROTEGE CONTRA

- OV - VAPORES ORGANICOS



REF:500492

FILTRO DE PARTÍCULAS  
G95P

## PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A-No debe usarse en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno.
- B-No debe usarse en atmósferas inmediatamente peligrosas a la vida o a la salud.
- C-No exceda las concentraciones de uso máximo establecidas por las normas reguladoras.
- D-Es imprescindible se reemplacen los cartuchos y los botes antes de que permitan la completa penetración de los contaminantes y las impurezas; se recomienda establecer un programa fijo de cambios o hacer cambios o hacer caso a los indicadores del equipo que señalan el fin de su eficacia.
- E-No usar y mantener debidamente este respirador podría resultar en lesiones o la muerte.
- F-Cumpla las instrucciones del fabricante para cambiar los cartuchos y/o filtros.
- G-Todos los respiradores aprobados deberán ser seleccionados, colocados, usados y mantenidos de acuerdo a la disposiciones correspondientes a la MSHA, OSHA y otras entidades.
- H-Nunca sustituya, modifique, agregue ni omita piezas. Use piezas de repuesto exactas en la configuración según lo especifica el fabricante.
- I-Consulte las instrucciones del usuario y/o manuales de mantenimiento para obtener información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- J-NIOSH no evalúa los respiradores para ser usados como máscaras de cirugía.
- K-Cumpla las recomendaciones del tiempo de servicio indicadas por el fabricante para este filtro de partículas específico.



LOUIS M. GERSON CO., INC.  
MIDDLEBORO, MA U.S.A.  
1-800-225-8623



Este cartucho ha sido aprobado solamente en las configuraciones siguientes:

TC	PROTECCIÓN	CARETA PROTECTORA		FILTROS	RETENEDOR	PRECAUCIONES Y LIMITACIONES
		9	9	X	1	
		3	9	P	7	
		0	0	1	2	
		0	0	0	0	
84A-3173	P100	X		X	X	A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K
84A-5521	P100		X	X	X	A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K